

仕様

商品名	コロナホーム Lc (エルシー)	
型式	CKL-200S	
本体設置場所	浴室内(浴槽コーナー設置専用)	
本体外形寸法	高さ 350× 幅 310× 奥行 226mm(突起部分含まず)	
ホース寸法	入出水ホース	内径 17.5× 外径 24× 長さ 1000mm(1 本)
	エアホース	内径 6× 外径 9× 長さ 700mm(1 本)
	点滴口延長ホース	内径 4× 外径 6× 長さ 100mm(2 本)
製品重量	約 7kg(ろ過材除く)	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力	850W	
ヒーター消費電力	750W(加温時)(空焚き監視センサー、温度ヒューズ内蔵)	
浄化方式	トップフィルター、ろ過材、浴水清浄液自動注入	
対応入浴人数	標準 2 人	
対応浴槽容量	最大 300L	
循環水量	約 22L/min	
温度調整範囲	30℃、35～45℃(設定 1℃毎)、OFF	
安全装置	循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー)	
	ヒーター空焚き防止機構(空焚き監視センサー、温度ヒューズ)	
	漏電防止装置(漏電保護プラグ) 定格感度電流 6mA	
	過電流防止装置(管ヒューズ 15A)	
電源コード	約 7m	
	転倒時安全装置(傾斜センサー)	
お手入れ	浴水の交換	1 週間に一度
	浴槽壁面の汚れとヌメリ除去	毎日入浴後
	トップフィルターの洗浄	毎日入浴後
	ろ過材(活性炭)の洗浄	1 ヶ月に一度
	ろ過材(セラミックボール)の洗浄	3 ヶ月に一度
	配管の洗浄	6 ヶ月に一度
	浴槽の洗浄	浴水交換時と配管洗浄時
	消耗品(使用数)	トップフィルター(1 枚)
	ろ過材(活性炭 1 袋)	3 ヶ月に一度
	ろ過材(セラミックボール 1 袋)	減少したら補充・交換
	ろ過材ネット(2 枚)	傷んだら交換
	ろ過タンクふたパッキン(1 枚)	エラーが頻繁に発生・傷んだら交換
	浴水清浄液ボトル	半年に一度(点滴量により異なります)
別売部品	配管洗浄剤 ニュークリーン 24	

希望小売価格 320,000 円(税込 352,000 円)

※上記価格には、本体・泡出しユニット・配管ホース・設置台・ろ過材・その他標準付属品を含みます。

※取付工事費 25,000 円(税込 27,500 円)より

消耗品

トップフィルター(2枚セット)	1,100 円(税込 1,210 円)
ろ過材(活性炭 180g/袋)	1,540 円(税込 1,694 円)
ろ過材(セラミックボール 340g/袋)	1,434 円(税込 1,577 円)
ろ過材ネット(1枚)	1,320 円(税込 1,452 円)
ろ過タンクふたパッキン(1枚)	220 円(税込 242 円)
浴水清浄液ボトル(1000mL)	4,180 円(税込 4,598 円)

別売部品

循環温浴システム(24時間風呂)専用洗剤(配管洗浄剤)	
ニュークリーン 24(1.5kg 入)	3,300 円(税込 3,630 円)

※この印刷物に掲載の商品は、実際と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●この商品に対するお問い合わせは

▲安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。誤った取り扱いをすると、人身事故(レジオネラ感染症を含む細菌感染など)や家財の損害に結びつく恐れがあります。
- ご購入後の分解や改造を行わないでください。感電やショート、火災、故障の原因になります。
- 入浴前に必ず湯温を確認してから入浴してください。
- 急性疾患、悪性腫瘍、高熱、心臓障害、妊娠されている方、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医に相談してください。
- 浴水の浄化、保温以外の目的に使用しないでください。また、浴水は飲用等、入浴以外の目的に使用しないでください。
- 本製品は電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 取扱説明書を必ず読み、読んだ後必ず保管してください。
- 循環温浴システムは取扱説明書に従って、正しく使用してください。
- 使用する前には必ず循環温浴システムの各部に異常がないことを確認してください。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、ゆるみなどの異常を生じた場合は使用しないでください。
- 吸込口に髪の毛が吸い込まれるおそれがあるので注意してください。
- 吸込口のカバー等がゆるんだ状態又は外れた状態で運転しないでください。
- 運転中に浴槽内に潜らないでください。
- 子供が入浴する際には十分注意してください。

ご購入にあたって

- ご購入時には「保証書」「取扱説明書」を必ず受け取って、大切に保管してください。お届けされていない場合は、紛失されたときは、販売店、メーカーにご請求ください。
- 機種、システムを選定するときは販売店とよくご相談のうえお決めください。
- ポリエステル系人工大理石浴槽など一部の浴槽には浴水を長時間ためて継続使用しますと、浴槽表面に膨れ、荒れ、変色の起こる場合があります。ご購入の際に販売店にお確かめください。
- 浴槽の金属部にステンレス製の部品以外を使用しないでください。排水口やチェーンなどの金属部は、水質によりメッキがはがれてサビることがあります。

浴槽水の衛生効果を上げるために

- 浴槽に付着した湯あかや汚れは、入浴後にスポンジなどでふき取ってください。
- 浴水の交換は、1 週間に 1 回以上行ってください。また浴水が濁ったり、臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。
- 浴槽内のお湯は飲まないでください。
- 入浴するときは、体をよく洗ってから入浴してください。
- 入浴前かけ湯をしてください。
- 浴槽内でタオルを使用しないでください。
- 浴槽内のお湯をシャワーに使用しないでください。
- 身体に傷・化膿症のある方は、患部を浴槽内のお湯につけないでください。
- 体調のおもわしくない方は、気泡浴運転を使用しないでください。
- 高圧の気泡発生装置(ジェットバス)は入浴中は使用しないでください。
- ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 入浴しないときは、浴槽の蓋をしてください。
- 循環風呂釜のパイプは市販の風呂釜洗浄剤でごまめに掃除してください。なお、風呂釜や浴槽の掃除のときは本製品の使用を中止しお湯を抜いてから行ってください。
- 水道水を使用してください。ただし、飲み水に使用可能な地下水は使用できます。
- 浴槽内でシャンプー・洗剤を使用しないでください。

レジオネラ属菌について

- レジオネラ属菌は自然界の土壌や淡水(川、湖)、20℃以上の水の停滞または循環している人工環境水にも生息し、日常生活で接触する可能性の高い菌で 41 菌種が確認されていますが、健康な成人の場合には、菌と接触しても発症することは少ないとされています。
- 感染する可能性があるのは、菌が生息する砂塵や菌に汚染された目に見えない水粒子を呼吸器に吸い込んだような場合で、菌の混じった浴槽水に触れたりしただけでは発症することはありません。また、人から人への感染はありません。
- 特に注意しなければならないのは免疫力の低い方で、新生児、病弱な高齢者、病気治療のために免疫力の低下している方などでは、発症すると肺炎を主症状とすると、高熱、咳、悪寒などの臨床症状が現れます。
- 感染を防ぐためには取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いいただくことが大切です。

ご使用に関する注意事項

- 改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 必ず定期的に点検、お手入れを行ってください。
- 専用回路の増設、契約アンペアの変更は別料金となります。
- 設置直後、ろ過材の洗浄の具合によって浴水が白濁することがありますが、異常ではありませんので、お湯を入れ替えるなどして継続してご使用ください。なお、新しいろ過材は、よく洗浄してご使用ください。
- 水道水以外の水をご使用になる場合、水質によっては濁ることがあります。また、一度に多数の方が入浴された場合、浴水が濁ることがあります。その場合には浴水の交換時期を早めてください。
- 体についた石鹸やシャンプーなどは浴水の濁りの原因になりますので、よく洗い流してください。
- 薬を常時服用されている方やアトピー性皮膚炎の方などが入浴する場合、フィルターやろ過材の洗浄・交換時期が通常より早まる場合があります。
- 入浴剤は使用しないでください。入浴剤を使用されますと浴水の濁り、フィルターの目詰まりの原因になります。
- 保温効果を高めるため、入浴時以外は浴槽にきちんと蓋をしてください。
- 長期間使用しますと各配管路に汚れがたまりやすくなり流量が低下します。定期的に配管洗浄を行ってください。
- 夏の暑い日などヒーターが作動しなくても湯温が設定温度以上になることがあります。これは循環ポンプ自体の熱により上昇するもので故障ではありません。

製造元

 **コロナ工業株式会社**

〒776-0037 徳島県吉野川市鴨島町上浦 400-1
TEL 0883-24-1155